

Produsent/Leverandør

Lunden Snekkerverksted AS	Adr: 4528 Kollungtveit	Tlf: 382 80 538
	E-mail: firmapost@lunden-snekkerverksted.no	Internett: www.lunden-snekkerverksted.no

Materialspesifikasjon/Produktfakta

Karm, vindusramme, dørkarm	Produseres i furu
Dørblad	Furu / Accoya [®]
Når ventil	Type Normax, monteres i overkarm.
Isolasjon, dør	Jackofoam FT-30
Terskel, dør	Eik
Tettelist	Schlegel Q-lon
Glass	Se ordrebekreftelse
Beslag	Ipa
Overflatebehandling Malt:	1 strøk grunning Teknos aqua primer 2907-42
	1 toppstrøk Teknos aquatop 2600-2X. Fargekode se ordrebekreftelse

Underleverandører

Glass	CG Glass AS	Adresse: Postboks 223, 4703 Vennesla Tlf: 38 15 10 00
Maling	Teknos Norge AS	Adresse: Industriveien 28, 3430 Spikkestad Tlf: 31 29 49 00
Beslag	Gunnar Eiklid AS	Adresse: Østre Akervei 213, 0975 Oslo Tlf: 22 80 33 50
Tettelist, fugemass	B. Sørbrø AS	Adresse: Bjødnabeen 12, 4003 Stavanger Tlf: 51 44 43 50
Isolasjon	Jackon Isolasjon	Adresse: Pb 1410, 1602 Fredrikstad Tlf: 69 36 33 00

Vedlikehold, rengjøring og reparasjoner

Renhold:	Glass må ikke utsettes for etsende væske, grovt poleringsmiddel, skarpe gjenstander eller annet som kan skade glasset.
Løpende vedlikehold:	Beslag og pakninger bør ikke males, men smøres regelmessig.
Vedlikehold av ubh. vindu:	Produkter bør overflatebehandles før montering, eller innen 1 mnd. etter montering. For best trebeskyttelse bruk kun anerkjente produkter.
Vedlikehold av malte vindu:	Produktene bør rengjøres for støv og skitt regelmessig. Males etter behov. Malingsintervall vil variere etter klimatiske forhold.
Foringer:	Ubearbejdede foringer må overflatebehandles. Ikke la vann eller lignende bli liggende på foringene.
Skader:	Etterbehandling og utbedring må skje omgående etter behov.

For ytterligere spesifikasjoner, se ordrebekreftelse